

# Bedienungsanleitung Wärmeweste

## Manual d'utilisation Gilet thermique

### Manuale operativo Gilet termico

#### Operating manual heat vest



Einschalten / Ausschalten  
Allumer l'appareil / Eteindre  
Accendere / Spegnerne  
Turn on / Turn off



Tiefe Stufe  
Niveau bas  
Livello basso  
Low level



Vorne  
A l'avant  
Al fronte  
Front



Mittlere Stufe  
Niveau intermédiaire  
Livello medio  
Medium level



Hinten  
A l'arrière  
Sul retro  
Back



Hohe Stufe  
Niveau haut  
Livello alto  
High level



Alle Zonen  
Toutes les zones  
Tutte le zone  
All zones



Vor dem Waschen: Akku muss entfernt werden und USB-Anschluss mit der Plastikkappe bedeckt sein.

Kein Weichspüler verwenden.

Verwenden Sie lediglich geringe Mengen an milden Waschmitteln.

Gründlich durchspülen.

Avant le lavage: la batterie doit être retirée et le connecteur USB doit être recouvert d'un capuchon en plastique.

N'utilisez pas d'assouplissant.

N'utilisez qu'une petite quantité de détergent doux.

Rincer abondamment.

Prima del lavaggio: la batteria deve essere rimossa e il connettore USB deve essere coperto con il cappuccio di plastica.

Nun utilizzare l'ammorbidente

Utilizzare solo una piccola quantità di detergente delicato.

Risciacquare abbondantemente.

Before washing: the battery must be removed and the USB connector must be covered with the plastic cap.

Do not use fabric softener

Use only a small amount of mild detergent

Rinse thoroughly